

Használati útmutató a SEIKO QHL048 típusú ébresztőórához

/Kérjük használja az idegennyelvű leírás ábráját!/

Elővigyázatosság:

- ne tegye ki az órát extrém hőmérsékletnek, kerülje az óra vízzel való érintkezését,
- figyeljen a különböző korrodáló anyagok hatására, úgy mint benzin, hígítók, parfümök vagy egyéb tisztítószerek,
- az elem becsült élettartama: 1 év.

Tájékoztatjuk, hogy az órához mellékelt elem gyári tesztelem, ezért az élettartama rövidebb lehet, mint a boltban vásárolt elemé.

Az óra üzembe helyezése:

Nyissa ki az elemtartót az óra hátulján, és a helyes polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet. Egy helyes eszköz segítségével nullázza az óra elektronikáját a RESET gomb megnyomásával. Az óra számlapjáról távolítsa el a védőfóliát, mielőtt használná az órát.

A naptár és a pontos idő beállítása:

Tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a kijelzőn a változtatható érték villogni nem kezd a következő sorrendben: év -> hónap/nap -> pontos idő -> 12/24 óra

A UP/DOWN (+ / -) gombokkal állítsa be a kívánt értéket, majd a SET gomb ismételt megnyomásával, válassza ki a következő értéket, amit állítani kíván. A gombok folyamatos nyomva tartásával az értéket gyorsabban változnak.

A kijelzőn a pontos idő és a dátum között a CALENDAR gomb megnyomásával tud váltani. Ha azt szeretné, hogy a kijelző 15 másodpercenként automatikusan váltson a pontos idő és a dátum között, akkor tartsa lenyomva a CALENDAR gombot kb 3 másodpercig, ekkor a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik a funkció ikonja is.

Az ébresztési idő beállítása – ismétlő csengetés

- az UP és DOWN gombokkal állítsa be a kívánt ébresztési időt. A gombok folyamatos nyomva tartásával az értékek gyorsabban változnak.
- ha az UP / DOWN gombokat 4 másodpercig nem használja, akkor az aktuális ébresztési idő automatikusan rögzítésre kerül.
- az ébresztést be- illetve kikapcsolni, az óra hátulján található ON/OFF (BE/KI) kapcsoló elmozdításával tudja.
- az ébresztési hang 5 perc után automatikusan leáll.

A kijelző alsó részének közepén az elem energiaszintjének csökkenését ikon jelzi. Ha megjelenik, minél előbb cserélje ki az elemet újra.

Az óra biztonságos használatához, kérjük olvassa el a jótállásban leírtakat is!
Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Budapest, Csángó u.. 4/B.