

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SEIKO Ref.: QXJ SOROZATÚ
ASZTALI ÓRÁHOZ

Az óra beállításához kérjük, használja az idegen nyelvű útmutató képeit. Az ábrákon található számok a következő kapcsolókat mutatják:

1. Mutatóállító gomb
2. Éjszakai csendes üzemmód kapcsoló
3. Dallamválasztó
4. Hangerő szabályozó

Kicsomagolás után helyezze be az órához csomagolt elemet, ügyelve a helyes polaritásra. Az 1-es forgatógombbal állítsa be a mutatókat a pontos időre. A 3-as kapcsolóval válassza ki, hogy a Westminster vagy a Whittington dallamot szeretné hallani. A 2-es gomb segítségével állítsa be, hogy 24 órán keresztül szeretné hallani (bal oldali pozíció), vagy csak nappal 5:45 és 23:00 között. Ha csak nappal szeretné hallani, akkor állítsa a gombot a középső illetve a jobb oldali pozícióba, attól függően, hogy éppen délelőtt (AM), vagy délután (PM) állítja be az órát. Ha nem szeretné hallani a dallamot, akkor úgy lehet kikapcsolni, hogy a hangerő szabályozó gombot a leghalkabbra (MIN) állítja.

Forgalmazza: TMC Kft.
1134, Bp. Csángó u. 4/b.

Tel.: 350-2063

www.seiko.hu