

Használati útmutató  
LORUS karórához  
Cal.: YK05; Ref.: R239x

A karóra funkciói:

- Óra, perc, másodperc, dátum és a hét napjainak kijelzése
- Ébresztő, jele: AL
- Zónaidő, jele: DT
- Visszaszámláló stopper, jele: TR
- Stopper, jele: ST
- Beállító funkció
- Világítás
- Óraszignál
- 12/24 órás beállítási lehetőség

D ----- C  
A ----- B  
E

Az „A” gomb egymás utáni megnyomásával a funkciók az alábbi sorrendben következnek:  
Kiinduló helyzet -- idő/dátum -- ébresztő -- zónaidő -- visszaszámláló -- stopper -- beállító funkció -- kiinduló helyzet

A „B” gomb benyomásával választhatjuk ki a beállítani kívánt órát, percet, dátumot, a hét napjának nevét, stb., a különböző funkciókban.

A „C” gombbal a kiválasztott – villogó – funkciókat a kívánt értékre állíthatja.

A „D” és „E” gombok megnyomásával a világítást kapcsolhatja be. A „D” gomb megnyomása után 3 másodpercig világít a számlap, míg az „E” gomb nyomva tartásával tartósan is megvilágíthatja a kijelzőt.

#### A pontos idő és a naptár beállítása

A beállító funkció előhívásakor a másodperc jele villog. A „B” gombbal a beállítandókat, a „C” gombbal az értéket választhatjuk meg. Beállítás után az „A” gombbal visszatérhetünk a kiinduló helyzetbe. A 12/24 órás beállítás a „C” gomb megnyomásával változtathatjuk. A kijelző bal-felső sarkában a 24 megjelenik, illetve eltűnik.

#### Az ébresztő használata

Az „A” gomb megnyomásával válasszuk ki az ébresztési funkciót (AL).

A „B” gombbal az órát és percet választhatjuk ki, a „C” gombbal a kívánt értéket állíthatjuk be. Kiinduló helyzetbe az „A” gomb megnyomásával térhetünk vissza.

Az ébresztést és az óraszignált a funkció megjelenésekor a „C” gombbal kapcsolhatjuk ki/be. A szimbólumok a kijelző bal-felső sarkában jelennek meg, illetve tűnnek el.

#### Zónaidő

A funkció előhívása után (jele: DT) az órát és a percet a „B” gombbal válthatjuk, a kívánt értéket a „C” gombbal állíthatjuk be. A kiinduló helyzetbe az „A” gomb megnyomásával érhetünk.

#### Visszaszámláló (jele: TR)

A mérési tartománya: 23 óra, 59 perc, 59 másodperc, 1 másodperces pontossággal.  
A funkció előhívása után az órát és a percet a „B” gombbal válthatjuk, a kívánt értéket a „C” gombbal állíthatjuk be. A kiinduló helyzetbe az „A” gomb megnyomásával érhetünk.  
A beállítás után a visszaszámlálást a „C” gombbal indíthatjuk el illetve szakíthatjuk meg.  
A beállított idő elteltére hangjelzés figyelmeztet.

### Stopper

Állítsuk az órát az „A” gombbal a stopper funkcióra. A mérést a „C” gombbal indíthatjuk el és állíthatjuk meg, míg a nullázást a „B” gombbal végezhetjük.

A „C” gomb esetenkénti megnyomásával egymás utáni részidőket is mérhetünk.

Futóidőt a „C”, „B”, „B”, „C” gombok egymás utáni megnyomásával tudunk mérni.

Az óra úszásra alkalmas, de vízisíelésre, vitorlázásra és búvárkodásra nem!

A nyomógombokat a víz alatt ne használja!

Az óra problémamentes használatához kérjük, olvassa el és tartsa be a jótállási jegyben leírt használati tanácsokat is!

Forgalmazza: TMC Kft.

1134 Budapest, Csángó u. 4/b

Tel.: +36-1-350-20-63