

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A Ref. QXH SOROZATÚ SEIKO ÓRÁHOZ

Az óra beállításához kérjük használja az idegennyelvű útmutató képeit. Az ábrákon található számok a következő kapcsolókat mutatják:

1. Mutatóállító gomb
2. Éjszakai csendes üzemmód kapcsoló
3. Dallamválasztó
4. Hangerő szabályozó

Kicsomagolás után helyezze be polaritáshelyesen az órához csomagolt elemet.

Állítsa az 1-es gomb segítségével, állítsa be a mutatókat a pontos időre.

A 3-as kapcsolóval válassza ki, hogy a Westminster vagy a Whittington dallamot szeretné hallgatni, majd a 4-es gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.

A 2-es gomb segítségével állítsa be, hogy a dallamokat 24 órán keresztül szeretné hallani (bal oldali pozíció) vagy pedig csak nappal, 5:45 és 23:00 között. Ha csak nappal szeretné hallani, akkor állítsa a gombot a középső illetve a jobb oldali pozícióba, attól függően, hogy éppen délelőtt (am) vagy délután (pm) állítja be az órát. Ha nem kívánja hallgatni a zenét, akkor a funkciót úgy lehet kikapcsolni, ha a hangerőszabályozó (4) gombot a leghalkabb (MIN) pozícióba tekeri.

Az ingát helyezze fel , majd egy enyhe lökéssel indítsa el.

Elem: 1 db LR14 típusú. (Élettartam kb. 1 év)

Forgalmazza: TMC KFT.
1134 Budapest, Csángó u. 4/b.
Tel.: +36-1-3502063
www.seiko.hu
info@seiko.hu