

Használati útmutató  
**SEIKO**  
**Rádiójel vezérelt (ref.: QXR...)**  
faliórához

**Hogyan működik az óra?**

A rádiókontrollal SEIKO falióra fogadja a Mainfkingen (Németország) és Rugby (Egyesült Királyság) rádióantennái által sugárzott, atomórához igazított időjeleket. Az óra az elektronikusan kódolt rádiójeleket értelmezi és automatikusan beáll a pontos időre.

**Az óra elhelyezése**

Helyezze az órát az ablak közelébe vagy nyílt területre, ahol a rádiójelek jól fogadhatók. Ne tegye az órát elektromos készülékek közelébe (pl. személyi számítógép, rádió, TV, légkondicionáló, mosogatógép, hűtő, mosógép stb.), mert azok befolyásolhatják a fogadott jeleket.

**Az óra üzembe helyezése és automatikus időbeállítás**

1. Helyezzen új elemet a szerkezetbe ügyelve arra, hogy a pozitív (+) és a negatív (-) végek a megfelelő helyre kerüljenek.
2. Az elem behelyezése után a másodperc mutató elindul és 12 óránál megáll, majd a perc- és az óramutató is elindul és 12 óránál megáll – az óra közben keresi a rádiójeleket.
3. Amikor az óra fogadta a rádiójeleket, 3-10 percen belül értelmezi azokat és beáll a pontos időre.

**Manuálisan indított jelfogadás**

1. A rádiójelek fogadása a „REC” gomb 3 másodpercig történő megnyomásával kezdeményezhető. Ekkor valamennyi mutató elindul és 12 óránál megáll – az óra keresi a rádiójeleket.
2. Ha az óra fogadta a rádiójeleket, beáll a pontosidőre. Ellenkező esetben visszatér az eredeti időbeállításra.
3. Ha az óra nem a pontosidőt jelzi, nyomja meg ismét a „REC” gombot az újbóli jelkereséshez.

**Manuális órabeállítás**

1. Nyomja az „M.SET” gombot 3 másodpercig, hogy az óra a manuális beállítási módba lépjen.
2. A továbbiakban az „M.SET” gomb megnyomásával a percmutató 1 perccel előrébb lép, és ennek megfelelően halad az óramutató is.
3. A pontos idő beállítása után várjon 7 másodpercig. Az óra kilép a manuális beállítási módból és normál kvarcszerkezetként működik tovább.

**Megjegyzések**

- Ha olyan helyre állítja az órát, ahol a rádiójelek nem fogadhatók, a manuális órabeállítás szerint végezze a pontosidő beállítását.
- Ha a falióra 24 órán belül nem végez automatikus időbeállítást, valószínűleg időszakosan nem fogadja a rádiójeleket. Keressen az órának vételi szempontból megfelelőbb helyet. A jelfogadásig a pontosidő beállítását a manuális órabeállítás szerint végezheti el.

**Műszaki jellemzők:**

- Az elem élettartama: kb. 1 év

**Kérjük, hogy olvassa el és tartsa be a jótállási füzetben leírt használati tanácsokat!**